

# 錄音機使用說明

步驟	內容	圖示
1	準備錄音機及置放錄音機的衣服。	
2	用力按下 Power 鍵(請用力按壓)，直到螢幕出現字就表示開機成功。	
3	用力按下 Record 鍵(請用力按壓)，直到螢幕出現 Recording 的字就表示開始錄音。	
4	確認開始錄音後，把錄音機放置衣服前的口袋，並把衣服穿到小孩身上。	

## 錄音機充電方式

- a. 使用 USB 傳輸線連接錄音機與電腦，連接成功後錄音機會顯示“Charging”，表示充電中；充電完成後錄音機會顯示“Charged”。
- b. 錄音機充飽電預估所需時間約 1.5-2 小時。